MODE D’EMPLOI #461

À LIRE AVANT D’UTILISER LE PRODUIT

SENSOR LIGHT



LED blanche

FÉLICITATIONS !

Vous venez de faire l’acquisition de l’une des unités d’éclairage automatique les plus sophistiquées.

INTRODUCTION

Fonctions

Cet accessoire pratique vous fournit de la lumière quand vous en avez besoin, dans des endroits sombres tels que cage d'escalier, cave et entrée de parking.
Pas besoin de chercher l'interrupteur.

La lampe utilise un capteur infrarouge passif (P.I.R.) intégré qui réagit immédiatement à la chaleur corporelle et déclenche la lumière LED intégrée lorsque la zone de détection est occupée.

Elle s'allume instantanément et reste allumée tant qu'il y a du mouvement dans la zone.

Lorsqu'elle ne détecte plus aucun mouvement dans la zone, la lampe s'éteint après 20 secondes.

Un capteur de lumière du jour a été intégré afin d'éviter un déclenchement de jour.

Pratique : la lampe éclaire votre chemin sans que vous deviez allumer et éteindre un éclairage.

Économie d'énergie : vous n'oublierez jamais d'éteindre la lumière. La lampe ne reste allumée que tant que vous en avez besoin.

APERÇU

Nom et fonction des composants

1. Capteur infrarouge et filtre
2. Compartiment à piles
3. Interrupteur --- On (Marche)
   Off (Arrêt)
   Automatique
4. Couvercle de protection de la lampe



Mise en place des piles

L'appareil fonctionne avec 3 piles « AA/LR06 » (non comprises) ou équivalent.

Ouvrez le compartiment à piles et placez-y les piles en respectant les polarités.



ZONE COUVERTE

Positionnez l’appareil de telle sorte qu’un objet en mouvement « coupe » ses rayons, au lieu de se diriger directement vers eux.

CONSEILS D’INSTALLATION :



FIG. 1



FIG. 2



FIG. 3

MODE D'EMPLOI

1. Placez l'interrupteur sur ON.
   La LED blanche s'allume.
2. Placez l'interrupteur sur AUTO.

Conditions d'éclairage : 1) L'environnement doit être sombre.
2/ Il doit y avoir un mouvement dans la zone (chaleur corporelle).


(1)
Délai de mise en route :
La lampe s'allume en 40 s, tandis que le capteur PIR se stabilise.
2)
Délai d'extinction :
Lorsque le corps quitte la zone de détection, la lampe s'éteint automatiquement en 20 s.
(3)
Remise en marche :
instantanée
(4)
Deuxième entrée :
La lampe se rallume lorsqu'un corps pénètre à nouveau dans la zone de détection. Elle reste allumée tant qu'il y a du mouvement.
(5)
Entrée ultérieure :
Voir étape (2)

Remarque : la durée totale de l'éclairage dépend de la durée du mouvement.

Veillez à ce que le dispositif soit utilisé dans un endroit SOMBRE, sans quoi la cellule photoélectrique activera la fonction d'EXTINCTION à la lumière du jour.

APPLICATIONS CLASSIQUES

A night light in an entrance hall 	**Get lamp on a gatepost** 
A lamp for the foot of the stairs 	**Illumination of a garage**
Pilot lamp for lighting an on/off switch 	**Illumination of a storage space**

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

1. **Zone de couverture** : 5 mètres de longueur pour une largeur de 100% (forme d'éventail) à 20 degrés Celsius. Un environnement très chaud peut réduire la portée de la détection.
2. **Méthode de détection** : un capteur infrarouge passif (P.I.R.) détecte le rayonnement thermique.
3. **Spécifications électriques** : DC 4.5V, « LR06 / AA » x 3, piles alcalines recommandées.
4. **Durée de vie des piles** : 5 à 6 mois (piles alcalines)
5. **Consommation électrique** : 0,003 watts lorsque la lampe est éteinte
   0,3 watts lorsque la lampe est allumée
6. **Éclairage** : 3 LED BLANCHES
7. **Adaptateur externe** : DC 4.5V, 200mA ou plus
8. **Temps de remise en marche** : instantané
9. Une cellule photoélectrique intégrée garde la lampe éteinte pendant la journée.

10. Boîtier prévu pour un usage à l’intérieur uniquement.

GARANTIE LIMITÉE

L'appareil est conçu pour s'allumer lorsqu'une personne pénètre dans la zone de détection. Il n'existe aucune garantie ou affirmation que ce dispositif d'éclairage assure une sécurité ou empêche une intrusion illégale.

Remarque : la détection de mouvement peut être affectée par les conditions climatiques. Une activation sporadique est également possible en cas de fluctuations importantes de l'alimentation électrique ou d'un mauvais raccordement électrique sur les lieux.

Remarque : le dispositif doit être installé à environ 1 m/1,5 m au-dessus du niveau du sol. Il ne doit pas être installé à proximité ou en direction de bouches d'air conditionné, de tuyaux de chauffage ou d'une route où le passage de voitures le déclenchera.

N'oubliez pas que cette lampe P.I.R. ne fonctionne que dans l'obscurité et qu'elle ne peut par conséquent être testée que dans une pièce sombre. Veuillez vous référer au mode d'emploi.